






НАСТРОЙКА ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА




1. Скачайте приложение «LEGEE» в App Store, Google Play или AppGallery.
2. Используйте свою учетную запись «LEGEE» для входа в приложение «LEGEE». Если у вас нет учетной записи «LEGEE», зарегистрируйтесь как новый пользователь.
3. В «LEGEE» добавьте робот пылесос NOBOT LEGEE-D8, чтобы предоставить приложению возможность управлять им.



4. Скачайте приложение «Дом с Алисой»/«Умный дом» в App Store, Google Play или AppGallery. В приложении «Дом с Алисой»/«Умный дом», войдите под своей учетной записью Яндекса, перейдите в раздел «Устройства».




5. Найдите опцию «TuYa Smart» и выполните вход, используя данные своей учетной записи «LEGEE», чтобы предоставить Яндексу доступ к оборудованию, находящемуся под управлением приложения «LEGEE».



6. Нажмите кнопку «Обновить список устройств».

После этого все поддерживаемые устройства появятся в приложении «Яндекс» и вы сможете управлять вашим роботом с помощью голосового помощника «Алиса»



При возникновении каких-либо вопросов в процессе использования данной функции обращайтесь к нам по адресу электронной почты service@hobot.ru